

### Как ухаживать за слуховым аппаратом

- Оберегайте СА от пыли, влаги, ударов.
- Протирайте слуховой аппарат мягкой сухой тряпочкой каждый раз, как только сняли его с уха.
- Сняв аппарат, откройте батарейный отсек и положите аппарат в коробочку. Батарейку можно не вынимать. Воздух просушит СА изнутри. Всегда держите батарейный отсек открытым, когда ребенок не носит СА. Это продлит работу СА.



### Элементы питания (батарейки) для слуховых аппаратов

- Используйте только батарейки, предназначенные для СА.
- В слуховых аппаратах используют воздушно-цинковые батарейки, поверхность которых заклеена защитной пленкой для увеличения срока их хранения. С этой наклейкой батарейка хранится долго. Перед тем, как поместить батарейку в аппарат, необходимо снять эту защитную наклейку, и батарейка активируется. Следует подождать 1–2 минуты и только после этого можно вставлять новую батарейку в аппарат.

- Сняв наклейку, не наклеивайте ее повторно, батарейка уже активировалась, ее необходимо использовать. Поэтому снимайте защитную наклейку только перед тем, как вставить батарейку в аппарат, иначе она разрядится сама уже через 4 недели.
- Срок службы батарейки зависит от продолжительности использования СА в течение дня и от мощности СА. Срок службы батарейки в Вашем случае уточните у слухопротезиста.
- Храните батарейки в недоступном для ребенка месте. Если ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.



### Уход за ушным вкладышем:

- Частота чистки вкладыша: 1-2 раза в неделю.
- Аккуратно отсоедините трубочку, соединяющую ушной вкладыш и СА от рожка СА.
- Промойте ушной вкладыш и соединительную трубочку в проточной воде.
- Поместите ушной вкладыш и соединительную трубку в стакан с мыльным раствором. Оставьте их в воде на 10 минут или больше, чтобы устранить грязь и ушную серу.
- Промойте ушной вкладыш с трубочкой проточной теплой водой.
- Высушите вкладыш и трубочку.

- Для просушки звуковода вкладыша и трубочки пользуйтесь специальной грушей для продувания. Вставьте кончик груши в соединительную трубочку и продувайте ее, пока все остатки влаги не испарятся.
- Если вкладыш имеет вентиляционный канал, его также продуйте и проверьте, что нет остатков влаги.
- На ночь положите вкладыш с трубочкой на мягкую, сухую ткань или в сушильную камеру. Отверстие звуковода вкладыша должно быть обращено вниз, чтобы устранить все остатки влаги.
- Перед тем, как присоединить трубку с вкладышем к СА необходимо проверить, что они абсолютно сухие. Влага блокирует прохождение звука в ухо.
- Никогда не вставляйте ватные палочки, зубочистки или другие острые предметы в ушной вкладыш. Используйте для этого специальные кисточки или леску.



